

Indretning af standpladser og adgangsveje

Opsamlingsmateriel skal placeres, så afhentning af affaldet kan foretages efter Arbejdstilsynets gældende vejledning vedr. indretning og brug af dagrenovationssystemer. Hvis materiellet er placeret, så Arbejdstilsynets regler ikke kan overholdes ved afhentning, skal grundejer/borger sørge for, at adgangsforholdene bringes i orden. Næstved Kommune afgør om adgangsforholdene er opfyldt.

Desuden skal grundejer/borger placere opsamlingsmateriellet således, at det er let tilgængeligt for afhentning. Der skal kunne køres helt hen til containere.

Privat fællesvej skal opfylde gældende bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

Grundejer/borger er forpligtet til at sikre, at afhentning af renovation kan foretages uden at renovatøren angribes eller forulempes af hunde eller andre dyr.

Indretning af standplads og adgangsvej forestås og finansieres af grundejer.

Standplads og adgangsveje skal opfylde nedenstående krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, træffer Næstved Kommune afgørelser om, på hvilken måde en særafhentning skal tilrettelægges.

Adresser, hvor Næstved Kommune har vurderet, at gældende regler for opsamlingsmateriel ikke kan opfyldes, er der mulighed for at få dispensation til brug af andet opsamlingsmateriel.

Hvis en ejendom ikke overholder reglerne, jævnfør bilag 1 ("Indretning af standplads og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje"), skal grundejer etablere en fast standplads ud til skel eller sætte opsamlingsmateriel frem til tømningssdag.

Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen, eksempelvis dyr, cykler eller barnevogne. Næstved Kommune afgør, om opsamlingsmaterialet er let tilgængeligt og korrekt placeret. Renovatøren kan undlade tømme at opsamlingsmateriellet, hvis materiellet ikke opfylder gældende krav til tilgængelighed og placering.

Standplads skal indrettes således at:

- Der kun er etableret én standplads til alt opsamlingsmateriel, hvor materiellet skal være placeret på tømmedagen.
- Standplads er plan og vandret.
- Det skal være plads til alt opsamlingsmateriel. Materiel i form af beholdere/containere må ikke stå hjul-mod-hjul. Der skal minimum være 5 cm mellem beholdernes/containernes hjul.
- Der skal være tilstrækkelig frihøjde på adgangsvej og standplads, dog anbefales der en højde på minimum 2,2 meter.
- Adgangsvej og standplads skal være tilstrækkelig oplyst ved tømning.
- Underlag (befæstelser) skal bestå af fliser, beton, asfalt.

- Opsamlingsmateriel ikke må "stakkes", da renovatøren må ikke flytte eksempelvis en beholder/container for at komme til en anden.
- Beholderskjul skal være åbne fortil og have en frihøjde på mindst 50 cm over opsamlingsmaterialet.
- Der ikke er grene eller andet, der rækker ind over standplads.
- Opsamlingsmateriel er placeret således, at håndtagene er frit tilgængelige, og vender udad.
- Hvis flere enheder af opsamlingsmateriel opstilles på standplads eller i eksempelvis affaldsrum, skal der sikres plads, så hver enkelt materiel er frit tilgængelig og kan afhentes samt sættes tilbage efter tømning uafhængig af øvrigt materiel.

I etageejendomme med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal grundejer/borger sikre, at opsamlingsmaterialet inden afhentning anbringes i terrænniveau.

Adgangsveje skal indrettes således at:

- Der er tilstrækkelig oplyst ved tømning.
- Stigning maks. må være 10% over en strækning på 5 meter, derefter skal der være en repos på min. 1 meter.
- Adgangsvej som minimum skal være 0,8 meter bred. Ved minicontainere skal adgangsvej være minimum 1 meter.
- Der skal være tilstrækkelig frihøjde på adgangsvej og standplads, der anbefales dog en højde på minimum 2,2 meter.
- Underlag (befæstelser) skal bestå af fliser, beton, asfalt.
- Der må ikke være kanter/niveauspring på adgangsveje, der udgør risiko for faldulykker. Eventuelle kanter på adgangsvej må ikke overstige 0,5 cm.
- Underlag (befæstelser) skal være skridsikkert, fri for blade, mos og lignende. Der skal være ryddet for sne og glatførebekæmpet.
- Afstand til bagerste beholder må maks. være 20 meter fra skel. Ved koteletgrunde tæller længden på benet ikke, som en del af længden på adgangsvejen, men opsamlingsmateriel må maks. placeres 5 meter fra hvor benet slutter.
- Der skal kunne benyttes den direkte vej til standplads. Der må ikke være forhindringer (cykler, tøjsnore, vandslanger osv.), der udgør en fald- eller ulykkesrisiko.
- Krav til underlag opfylder dette bilag. Toppede brosten accepteres ikke. Chaussésten og brosten accepteres, hvis fuger ikke er for brede, så hjulene på beholderne kan komme i "klemme" mellem stenene, og hvis der ikke er græs, mos og lignende, der vokser op over stenene.
- Underlaget er stabilt, plant og i øvrigt egnet til kørsel med beholdere, sækkekærre og/eller containere (eksempelvis fliser, beton, asfalt).
- Der ikke er grene eller andet, der rækker ind over adgangsvej.
- Den er bred nok til, at der frit kan køres med beholdere, sækkekærre og/eller containere.
- Havelåger, gadeporte og døre m.m. kan fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig.

- Anslagslister, tærskler og trin skal være forsynet med faste skråkiler eller lignende.

Lange indkørsler (adgangsvej for renovationsbil)

For ejendomme med lange indkørsler gælder, at transportøren kører ind på ejendommen, såfremt:

- Indkørslen er egnet til at der køres med komprimatorbiler/lastbiler.
- Der er tilstrækkelig frihøjde og fribredde.
- Komprimatorbilen/lastbilen efter kommunens vurdering kan foretage en naturlig 3-punkts vending.

Såfremt grundejeren ikke tillader, at der kører komprimatorbiler/lastbiler i indkørslen, skal det meddeles til kommunen. Opsamlingsmateriellet skal placeres således, at de almindelige regler for adgangsveje følges, herunder tilladelse til at sætte opsamlingsmateriellet ud til vej på tømningdagen.

Nøgler og adgangskoder

Hvis adgangsvejen af sikkerhedsmæssige grunde skal holdes aflåst, kan grundejer ved henvendelse til den anvendte transportør aftale, at der skal benytte nøgle eller kode, så der kan afhentes renovation. Den udleverede nøgle må udelukkende give adgang til afhentning af renovation.

Aftale om nøgle sker mellem grundejer/borger og renovationsfirmaet. Det er Næstved Kommune uvedkommende ligesom Næstved Kommune ikke er erstatningsansvarlige for bortkomne nøgler. Systemnøgler kan ikke anvendes og kan ikke udleveres til renovationsfirmaet.

Næstved Kommune, renovationsfirmaet eller renovatør kan ikke pålægges ansvar for evt. indbrud eller skader sket i forbindelse med udleveret nøgle.

Sne, frost og glatføre

Grundejer/borger skal holde standpladsen, adgangsvejen og/eller lange indkørsler ryddelig og fri for sne samt i glatføre sørge for, at der er saltet/gruset. Snerydning og glatførebekæmpelse skal følge Næstved Kommunes gældende Vinter- og renholdelsesregulativ. Renovatøren har ret til at undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis afhentning grundet vejrlig ikke kan ske forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Placering af storskrald til afhentning

Grundejer/borger skal placere storskrald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let tilgængeligt for afhentning.

De forskellige typer skal være tydeligt adskilt fra hinanden og placeres, så de kan afhentes særskilt.

Storskrald må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej.

Såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje ved fortov eller vej, skal havelåger, gadeporte og døre kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig.

Placering af storskrald

- **Ejendomme ved offentlige veje med eller uden fortov:** Storskrald placeres på egen grund ud til skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund:** Storskrald placeres på egen grund ud til skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund:** Grundejer/borger kan kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med adgang ad private fællesveje:** Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for renovationsbilen, placeres storskrald i skellinje mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for renovationsbilen, skal grundejer/borger kontakte kommunen for aftale om placering.

- **Samlede bebyggelser, eksempelvis etageejendomme, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm.:** Grundejer/borger skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje ved fortov eller vej.

- **Næstved midtby:** Grundejer/borger skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.

Adresser med dispensation: Hvis storskrald ikke kan placeres, jvnfør bilag 2 ”Placering af storskrald til afhentning” og Næstved Kommune ikke kan godkende anden placering, kan adressen få dispensation til fritagelse fra storskraldsordningen.

Placering af haveaffald til afhentning

Grundejer/borger skal placere haveaffald på egen grund ved skel mod vej, således at det er let tilgængeligt for afhentning.

Haveaffaldet må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej.

Såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje ved fortov eller vej, skal havelåger, gadeporte og døre kunne fastholdes i åben stilling. Transportøren skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig.

Placering af haveaffald

- **Ejendomme ved offentlige veje med eller uden fortov:** Placeres på egen grund ud til skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund:** Placeres på egen grund ud til skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund:** Grundejer/borger skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.

- **Ejendomme med adgang ad private fællesveje:** Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for renovationsbil, placeres storskrald i skellinje mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for renovationsbil, skal grundejer/borger kontakte kommunen for aftale om placering.

- **Samlede bebyggelser, fx etageejendomme, rækkehusbebyggelser og boligselskaber mm.:** Grundejer/borger skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje ved fortov eller vej.

- **Næstved midtby:** Grundejer/borger skal kontakte kommunen for aftale om placering, såfremt det ikke er muligt at placere i skellinje mod fortov eller vej.

Kort over Næstved midtby

